

SFIGMOMANOMETRO AMBULATORIALE CLINIC DIGITAL SPHYGMO



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE BOOK



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.





PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Evitare la misurazione della pressione di neonati, bambini in tenera età o persone che non sono in grado di esprimere un eventuale disagio.

Evitare inoltre la misurazione di persone affette da grave arteriosclerosi.

Il valore della pressione sanguigna può variare in caso di gravidanza. Le donne incinte devono consultare il proprio medico prima di effettuare una misurazione.

L'auto misurazione non è un trattamento medico, quindi se dovessero risultare valori anomali, consultare il proprio medico.

Maneggiare le batterie con cura:

- Appena le batterie sono scariche, sostituirle con delle nuove.
- Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie.
- Inserire le batterie nel verso corretto prestando attenzione alla polarità.
- Quando il dispositivo non viene usato per più di 3 mesi, rimuovere le batterie onde evitare che eventuali perdite delle stesse possano danneggiare il dispositivo stesso.

Maneggiare il trasformatore AC con cura:

- Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Utilizzare unicamente il trasformatore AC originale progettato per questo dispositivo.

GUIDA RAPIDA


Evitare di fumare, mangiare o compiere esercizio fisico nei 30 minuti precedenti la misurazione.

- 1. Sedersi eretti su una sedia con i piedi appoggiati al suolo.
- 2. Rimuovere capi di abbigliamento aderenti o pesanti dal braccio.
- 3. Tirare l'estremità del bracciale fino a che esso non aderisce correttamente al braccio. Posizionare il braccio su un tavolo in modo che il bracciale si venga a trovare alla stessa altezza del cuore.
- 4. Premere sul pulsante "ON/OFF" per accendere il dispositivo, quindi premere il pulsante "START". Il bracciale si gonfierà automaticamente e la misurazione avrà inizio.
- 5. Quando la misurazione è terminata, il bracciale si sgonfierà automaticamente e i valori delle pressioni sistolica e diastolica e della frequenza cardiaca appariranno sul display.



Cuff Outlet

Page Select (Down): Selezione pagina (basso)
Average Values (Set): Valori medi (impostazione)
Memory Recall (Up): Richiamo memoria (alto)
POWER: ACCENSIONE
START: AVVIO
WHO Light Indicator: Indicatore luminoso WHO
Cuff Outlet: Uscita bracciale



CARATTERISTICHE

Rivelatore di battito cardiaco irregolare Modalità Pressione Sanguigna e Modalità Orologio Memoria per 4 Utenti e Memoria Totale di 396 misurazioni 4 sveglie impostabili

5 modalità per il calcolo della pressione media: ora, giorno, settimana, mese e totale

Indicatore pressione sanguigna WHO

Spegnimento automatico per il risparmio energetico

Alimentazione con 4 batterie AA (Trasformatore AC Optional)

Date: Data Time: Ora

User 1~4: Utente 1~4


Battery Indicator: Indicatore Batteria Pulse Symbol: Simbolo pulsazione

Systolic: Sistolico Diastolic: Diastolico

Memory recall (1~99 readings): Richiamo

memoria (letture da 1 a 99)

Pulse Value: Valore pulsazione



CONTENUTO IMBALLO

Unità principale Bracciale

4 x Batterie alcaline AA








Main Unit

Alkaline Batteries

PREPARAZIONE

2.1 Installazione batterie


- 1. Tirare e sollevare il blocco per rimuovere il coperchio dell'alloggiamento
- 2. Inserire 4 batterie AA avendo cura di orientare correttamente le polarità.
- 3. Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento batterie. Premere delicatamente finché il blocco non scatta in posizione.



2.2 Connessione del trasformatore AC (Optional)


Se si ha in dotazione il trasformatore AC da 6 V, collegarlo alla presa apposita sulla parte superiore del dispositivo.

Rimuovere le batterie quando si utilizza il trasformatore AC.



2.3 Impostazione data e ora

- Impostare data e ora corrette prima di effettuare una misurazione.
- Data e ora vengono resettate dopo la sostituzione delle batterie.
- 1. Premere e mantenere premuto per pochi secondi il pulsante "AVG (La finche l'anno non inizia a lampeggiare.
- 2. Premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per selezionare l'anno corrente.
- 3. Premere il pulsante "AVG D" per confermare l'impostazione.
- 4. Seguire i medesimi passi per l'impostazione di mese, data, ora e minuti.







5. E' possibile impostare su "ON" o "OFF" la funzione orologio quando il monitor non è in uso. Premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per effettuare tale impostazione. Premere il pulsante "AVG⊕" per confermare. N.B.: se la funzione orologio è attiva, l'impostazione continua nella sezione di regolazione della sveglia. In caso contrario la procedura di impostazione termina.

2.4 Impostazione sveglia

- Non è possibile impostare la sveglia se la funzione orologio è impostata su "OFF".
- Possono essere impostate un massimo di 4 sveglie.





- 6. Per disabilitare l'allarme, premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per selezionare "OFF" e premere il pulsante "AVG ④" per confermare.
- 7. Per impostare il primo allarme, premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per selezionare "ON" e premere il pulsante "AVG⊕" per confermare.
- 8. Quando lampeggia la cifra dell'ora, premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per selezionare l'ora desiderata. Premere il pulsante "AVG ⊕" per confermare.
- 9. Quando lampeggia la cifra dei minuti, premere i pulsanti "MEMO▲" o "PAGE ▼" per selezionare i minuti desiderati. Premere il pulsante "AVG⊕" per confermare.
- 10. Seguire la medesima procedura per impostare le altre tre sveglie.
- Premere il pulsante "Û" in Qualsiasi momento durante l'impostazione di orologio e allarmi per ricominciare nel caso si fosse commesso un errore.
- Ogni allarme dura 45 secondi se non viene spento premendo il pulsante "O".

MISURAZIONE

N.B.: Evitare di fumare, mangiare o compiere esercizio fisico nei 30 minuti precedenti la misurazione.

- Non muoversi o parlare durante la misurazione.
- La misurazione può essere effettuata su entrambe la braccia.

3.1 Sedersi correttamente

- 1 Rilassarsi
- 2. Sedersi eretti su una sedia con i piedi appoggiati al suolo.
- 3. Rimuovere capi di abbigliamento aderenti o pesanti dal braccio. Non arrotolare la manica se è stretta.
- 4. Posizionare il braccio su un tavolo in modo che il bracciale si trovi allo stesso livello del cuore.

3.2 Applicare il bracciale

- 1. Posizionare il gomito su un tavolo mantenendo il palmo della mano verso l'alto e avvolgere il bracciale attorno al braccio sinistro.
- 2. Tirare l'estremità del bracciale fino a che esso non aderisce correttamente al braccio. Non stringere esageratamente il bracciale. Lasciare 1 2 cm tra l'orlo inferiore del bracciale e la piega del gomito.
- 3. Assicurarsi che il bracciale sia alla medesima altezza del cuore.



3.3 Impostazioni utente

Questo dispositivo permette l'impostazione di 4 utenti per memorizzare i risultati delle misurazioni su differenti pagine utente.

Premere il pulsante "PAGE ▼" per spostarsi tra le varie pagine utente (1, 2, 3, 4).

3.4 Effettuazione della misurazione

- 1. Premere sul pulsante "O" per accendere il dispositivo, quindi premere il pulsante "START". Il bracciale si gonfierà automaticamente e la misurazione avrà inizio.
- 2. Quando la misurazione è terminata, il bracciale si sgonfierà automaticamente e i valori delle pressioni sistolica e diastolica e della frequenza cardiaca appariranno sul display.
- 3. Rimuovere il bracciale dal braccio e annotarsi i risultati della misurazione.

N.B.: e' possibile premere il pulsante "O" per interrompere la misurazione in qualsiasi momento.

3.5 Lettura del battito cardiaco

Oltre ai valori sistolico e diastolico della pressione, dopo la misurazione viene mostrato anche il valore della pulsazione cardiaca.



Battito irregolare

Il dispositivo è dotato di una particolare funzione che informa l'utente nel caso in cui dovesse rilevare il battito irregolare durante la misurazione.

N.B.: Un battito irregolare viene definito come un ritmo cardiaco che ha una variazione di più del 25% rispetto al ritmo medio rilevato durante la misurazione.

Se un battito irregolare viene individuato due o più volte durante la stessa misurazione, sul display apparirà il valore delle frequenza cardiaca seguito da "HI".

Esempio: (90 / HI)

N.B.: Consultare il medico se il battito irregolare viene individuato frequentemente.





Frequenza regolare ma bassa

Se il monitor rileva una frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto durante la misurazione, sul display apparirà il valore delle frequenza cardiaca seguito da "LO". Esempio: (58 / LO)





Frequenza regolare ma alta

Se il monitor rileva una frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto durante la misurazione, sul display apparirà il valore delle frequenza cardiaca seguito da "HI". Esempio: (102 / HI)





3.6 Collegamento al PC (opzionale)

- 1. Installare il software PC-link sul vostro computer. E' richiesto Windows XP o successivi.
- 2. Connettere il cavo USB al vostro computer e allo sfigmomanometro.
- PC Link line cord

PC-outlet of BP monitor (This place is different and depend

- 3. Avviare sul computer il software PC-link
- 4. Inserire le informazioni del nuovo utente (nome, sesso, data di nascita) premendo l'icona "Add User".
- 5. Doppio-cliccare sul nome utente.
- 6. Accendere lo sfigmomanometro. Selezionare pagina "1" premendo il pulsante "PAGE ▼"




7. Premere il pulsante "transfer data" sul software.



8. Sull'unità, premere i pulsanti "MEMO▲" e "AVG⊕" contemporaneamente fino a che non appaia "PC" sul display.




- 9. Potrete visualizzare i dati sul grafico diviso per intervalli di tempo (mattina, giorno, sera, media) e date (annuale, mensile, settimanale, personalizzato).
- 10. Potetei inoltre salvare i dati o stamparli.



3.7 Indicatore a LED WHO

Il dispositivo è dotato di un indicatore a LED che evidenzia il livello di pressione sanguigna secondo la classificazione WHO (World Health Organization).





Classificazione a Colori WHO:

Normale Azzurro cielo
Alta-Normale Verde
Ipertensione lieve Viola
Ipertensione moderata Giallo
Ipertensione grave Rosso

Esempio: Se il risultato della misurazione è 122/75, l'indicatore a LED visualizzerà il colore blu.

FUNZIONI DI MEMORIA

Dopo la misurazione, gli ultimi valori misurati vengono memorizzati automaticamente quando il dispositivo viene spento premendo il pulsante "①" o all'intervento dello spegnimento automatico dopo 3 minuti.

4.1 Visualizzazione letture precedenti

- 1. Premere il pulsante "MEMO▲" per accedere alla funzione di memoria.
- 2. Se la pagina utente non è quella desiderata, premere il pulsante "PAGE ▼" per selezionare quella corretta.
- 3. Premere il pulsante "MEMO\(\Lambda\)" per visualizzare il successivo gruppo di valori memorizzato. Le letture precedenti vengono visualizzate dalla più recente alla più vecchia.
- 4. Il dispositivo è in grado di memorizzare fino a 99 letture per ogni utente (4 x 99).

4.2 Visualizzazione della media delle letture

- 1. Premere il pulsante "AVG D" per accedere alla funzione della media.
- Se la pagina utente non è quella desiderata, premere il pulsante "PAGE ▼" per selezionare quella corretta.
- Premere il pulsante "AVG⊕" per visualizzare i diversi valori medi. Sono disponibili 5 valori medi:

Simbolo a Display	Valori medi in
1 h	1 ora
1 d	1 giorno
7 d	1 settimana
30 d	1 mese
ALL	Tutte le letture

4.3 Cancellazione letture precedenti

L'utente può cancellare tutte le letture precedenti memorizzate in ciascuna pagina utente.

- 1. Premere il pulsante "PAGE ▼" per selezionare la pagina utente che si vuole cancellare.
- 2. Premere e tener premuti simultaneamente per 5 secondi i pulsanti "MEMO▲" e "PAGE ▼". Apparirà a display la scritta "ALL EE" e tutte le letture memorizzate in quella pagina utente saranno cancellate.

DIAGNOSI

SINTOMO	CAUSA	RIMEDIO
Il display non si accende premendo il	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
pulsante O/I.	La polarità delle batterie è invertita.	Inserire correttamente la batteria.
Messaggio "Err P"	Gonfiaggio del bracciale fallito.	Controllare se il bracciale è collegato correttamente. Sostituire il tubo dell'aria se è danneggiato.
Messaggio "Err 1"	Sgonfiaggio troppo rapido.	Rivolgersi al rivenditore per l'assistenza tecnica.
Messaggio "Err 2"	Movimento durante la misurazione. Presenza interferenze sul segnale.	Rimanere fermi durante la misurazione. Rimuovere la sorgente dell'interferenza (es. telefoni cellulari, magneti, ecc).
Messaggio "Err 3"	Risultati errati.	Ripetere la misurazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice modello Metodo di misurazione Intervallo di misurazione

Precisione

Gonfiaggio Rilevatore pressione Alimentazione Spegnimento automatico Temperatura e umidità di lavoro Temperatura e umidità di conservazione Dimensioni esterne

Peso netto

Dimensioni bracciale Contenuto imballo

32797

Oscillometrico Pressione: 20 - 280 mmHg Frequenza: 40 – 195 battiti/min Pressione: +/- 3 mmHg

Frequenza: +/- 5% Tramite pompa Semi-conduttore

4 batterie AA o trasformatore AC/DC 3 minuti dopo l'ultima operazione da -20°C a 60°C, da 10% a 95% da 10°C a 40°C, da 30% a 85% 195 (L) x 126(W) x 62 (H) mm

380g (batterie escluse) Per braccio con circonferenza tra i 22 e i 34 cm

(dimensioni speciali ordinabili separatamente) Bracciale, manuale di istruzioni, batterie

N.B.: Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, RIPARAZIONE E RECICLO

- 1. E' necessario proteggere il dispositivo da umidità, luce diretta del sole, colpi, solventi, alcool e benzina.
- 2. Rimuovere la batteria se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo e mantenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- 3. Proteggere il bracciale e la pompetta da oggetti taglienti e non stirare o torcere il bracciale.
- 4. Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire il dispositivo.
- 5. Il bracciale è delicato e deve essere maneggiato con cura. E' possibile pulirlo con un panno umido.

ATTENZIONE: In nessun caso si deve lavare la camera d'aria interna!

6. E' necessario consultare annualmente uno specialista per controllare le condizioni tecniche del dispositivo. Consultare il rivenditore per maggiori informazioni.

7. Dal momento che nè il dispositivo nè le batterie sono normali rifiuti casalinghi, seguire per lo smaltimento le disposizioni locali.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia.

La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio.

GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

ENGLISH

SAFETY PRECAUTIONS

Babies, young children or individuals who cannot express their consent are not suitable to take blood pressure measurement.

Individuals with serious arteriosclerosis are not suitable to take blood pressure measurement.

Blood pressure readings may change in case of pregnancy. Pregnant women can consult their doctor before taking measurement.

Self-measurement is not medical treatment. If there are unusual values, please consult your doctor.

Handling batteries properly:

- As soon as old batteries run out, replace with new batteries.
- Do not use old and new batteries together.
- Align the polarities of batteries correctly.
- When the unit will not be used for more than 3 months, remove the batteries. Otherwise, batteries may leak and cause damage to the unit.

Handling AC adapter properly:

- Never unplug the power cord with wet hands.
- Use only the original AC adapter designed for this unit.

QUICK START GUIDE

Avoid smoking, eating or exercising for 30 minutes before taking measurement

- 1. Sit upright in a chair with your both feet on the floor.
- 2. Remove tight fitting clothing from you upper arm and thick clothing.
- Pull on the end of the cuff until it wraps securely around your upper arm. Place your arm on a table so that the cuff will be at the same level as your heart.
- 4. Press the "ON/OFF" button to turn on the unit. Then press the "START" button. The cuff will automatically inflate and the measurement will start.
- 5. When the measurement is complete, the cuff will automatically deflate and your systolic and diastolic pressure values and pulse rate will display.



FEATURES

optional)

Irregular Heartbeat Detector Blood Pressure Mode and Clock Mode 4 User / 396 Total Memory 4 Alarm Clock Settings 5 Mode Averaging Function – Hour, Day, Week, Month, and Overall WHO Blood Pressure Indicator

Auto-off Power Saving Feature
Operated by 4 AA batteries (AC Adapter

Page Select (Down)


Average Values (Set)

Memory Recall (Up)

START

WHO Light
Indicator

Cuff Outlet



PACKAGE CONTENTS







Arm Cuff




Alkaline Batteries

PREPARATION


2.1 Battery Installation

- 1. Pull and lift on the lock to remove the battery cover.
- 2. Insert 4 AA batteries with the polarities in correct direction.
- 3. Replace the battery cover. Press it lightly until the lock securely clicks into place.



2.2 Connect AC Adaptor (Optional)

If you have the AC 6V adaptor, plug it into the AC adaptor jack at the top of the device. Remove batteries when using the AC adaptor.



2.3 Date & Time Setting

- Set the correct date and time before taking a measurement.
- Date and time should be reset after replacing new batteries.
- 1. Press and hold the "AVG D" button for a few seconds until the Year display flashes.
- 2. Press the "MEMO▲" or "PAGE ▼" button to select the current year.
- 3. Press the "AVG D" button to confirm Year Setting.
- 4. Follow the same steps to set the Month, Date, Hour and Minute.





5. You can choose Clock Function "ON" or "OFF" while the monitor is not in use. Press "MEMO \blacktriangle " or "PAGE \blacktriangledown " button to select. Press the "AVG $\textcircled{\Theta}$ " button to confirm.

Noted: If you select Clock Function "ON", you will continue at the Alarm Setting section. Otherwise, setting will end.

2.4 Alarm Setting

- You will not be able to set alarm clock if Clock Function is set to "OFF".
- You can set a maximum of 4 alarms





- 6. To disable Alarm, Press the "MEMO▲" or "PAGE ▼" button to select "OFF" and press the "AVG⊕" button to confirm.
- 7. To set 1st Alarm, Press the "MEMO▲" or "PAGE ▼" button to select "ON". Press the "AVG ⊕" button to confirm.
- 8. When Hour digit flashes, press the "MEMO▲" or "PAGE ▼" button to select Hour. Press the "AVG⊕" button to confirm.

9. When Minute digit flashes, press the "MEMOA" or "PAGE ▼" button to select Minute. Press the "AVG ⊕" button to confirm

- 10. Follow the same steps to set the 2nd, 3rd, and 4th Alarm
- Press the "①" button anytime during clock setting/alarm setting to start over if an error occurs.
- Each alarm clock lasts 45 seconds, or you can turn it off by pressing the "O" button.

TAKING MEASUREMENT

Note: Avoid smoking, eating or exercising for 30 minutes before taking measurement.

- Do not move or talk during measurement.
- Measurement can be taken on either arm.

3.1 Sitting Correctly

- 1. Relax
- 2. Sit upright in a chair with your both feet on the floor.
- 3. Remove tight fitting clothing from you upper arm and thick clothing. Do not roll up your sleeve if it is too tight.
- 4. Place your arm on a table so that the cuff will be at the same level as your heart.

3.2 Applying the Arm Cuff

- 1. Place your elbow on a table and palm facing upward, and wrap the arm cuff around the upper left arm.
- 2. Pull on the end of the cuff until it wraps securely around your upper arm. Do not over tighten the cuff. Allow 1-2 cm or 1/2 inch between the bottom of the cuff and vour elbow joint.
- 3. Make sure the cuff is at the same level as your heart.



3.3 User Setting

This unit allows a maximum of 4 users to store measurement records in different User Pages.

Press "PAGE ▼" button to switch between User Page 1, 2, 3 and 4.

3.4 Taking Measurement

- 1. Press the "①" button to turn on the unit. Then press the "START" button. The cuff will automatically inflate and the measurement will start
- 2. When the measurement is complete, the cuff will automatically deflate and your systolic and diastolic pressure values and pulse rate will display.
- 3. Remove the arm cuff and take note of your measurement results.

Note: You can press the "O" button to stop measurement at any time.

3.5 Heartbeat Readings

Besides Systolic and Diastolic values, Pulse will also be displayed after a measurement

Irregular Heartbeat

This unit has a unique feature that alerts user of irregular heartbeat detection during measurement.

Note: An irregular heartbeat is defined as a heartbeat rhythm that has a variation of more than 25% from the average rhythm detected during measurement.

If such irregular rhythm occurs twice or more during the same measurement, the display screen will show the pulse value and "IH" symbol alternately.

Example: (90 / IH)

Note:Please consult your doctor if irregular heartbeat occurs often.



Puls





Regular but Below Normal Heartbeat

If the monitor detects a pulse rate below 60 beats per minute during measurement, the monitor will display the pulse value and "LO" symbol alternately.

Example: (58 / LO)





Regular but Above Normal Heartbeat

If the monitor detects a pulse rate above 100 beats per minute during measurement, the monitor will display the pulse value and "HI" symbol alternately.


Example: (102/HI)





3.6 Retrieving Data via PC (optional)

- 1. Install PC-link software to your computer. It suits for window XP or later.
- 2. Connect USB cable to your computer and blood pressure monitor.
- 3. Lauch the PC-link software on your computer.





- 4. Input New User information like name, sex, date of birth by pressing "Add User" icon.
- 5. Double-click the user name.
- 6. Turn on the blood pressure monitor. Choose Page "1" by press the "PAGE ▼" button.



7. Press the "transfer data" button on the software



8. On the unit, press "MEMO▲" and "AVG⊕" two buttons at the same time without release till "PC" word is shown on the screen.




- 9. You could display the data in graphic chart in different date (morning, daytime, evening, average) and different time (yearly, monthly, weekly, custom).
- 10. You could save the data and print the data.



3.7 WHO Light Indicator

This unit features a 6-color LED light indicator to display blood pressure level in accordance with the WHO (World Health Organization) classification.





WHO Classification Color

Optimal Blue
Normal Sky Blue
High-normal Green
Mild hypertension Purple
Moderate hypertension Yellow
Severe hypertension Red

Example: If your measurement reading is 122/75, the LED light will display the color in blue.

MEMORY FUNCTIONS

After measurement, the last set of measured values will be saved automatically after measurement when the unit is turned off by pressing "O" button or by automatic power-off after 3 minutes.

4.1 View Past Readings

- 1. Press the "MEMOA" button to enter memory function.
- If the User Page is not what you want to view, press the "PAGE ▼" button to select.
- 3. Press the "MEMO▲" button to display the next sets of values. Past readings are displayed from the most recent to the oldest.
- 4. This can stored up to 99 sets of past readings for each user (4 x 99).

4.2 View Average Readings

- 1. Press the "AVG (a)" button to enter Average function.
- 2. If the User Page is not what you want to view, press the "PAGE ▼" button to select.
- 3. Press the "AVG⊕" button to view different Average Values. 5 different Average Values are available:

Symbol on Display	Average Values of
1 h	One Hour
1 d	One Day
7 d	One Week
30 d	One Month
ALL	All Readings

4.3 Delete Past Readings

User can delete all the past readings stored in each User Page.

- 1. Press the "PAGE ▼" button to select the User Page you want to delete.
- 2. Press and hold the "MEMO▲" & "PAGE ▼" button simultaneously for 5 seconds. Symbol of "ALL EE" will be displayed and all past readings stored in that User Page will be deleted.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No display when you press the Power/Start	Have the batteries run out?	Replace new batteries.
button	Are the battery polarities wrong?	Re-align batteries in correct polarities.
"Err P" displayed	Fail to inflate	Check if the cuff is properly connected.
		Replace the air tube if it is broken.
"Err 1" displayed	Deflate too rapidly	Return for servicing.
"Err 2" displayed	Movement during measurement	Do not move during measurement.
	Signal interference	Remove interfering source e.g. mobile phones, magnets.
"Err 3" displayed	Incorrect results	Measure again.

SPECIFICATIONS

Model No.32797Measurement MethodOscillometricMeasurement RangePressure: 20 – 280 mm HigDistrict PotationPressure: 20 – 280 mm Hig

Pulse Rate: 40 – 195 beats/min
Accuracy Pressure: +/- 3 mmHg

Pulse Rate: +/- 5%
Inflation Pump driven
Pressure Detection Semi-conductor
Power Supply 4 x AA batteries or AC/DC adaptor

 Power Supply
 4 x AA batteries or AC/DC adaptor

 Auto Power Off
 3 minutes after last operation

 Storage Environment
 -20°C to 60°C, 10% to 95% RH

 Operation Environment
 10°C to 40°C, 30% to 85% RH

 External Dimensions
 195 (L) x 126(W) x 62 (H) mm

Net Weight 380g (batteries excluded)
Cuff Dimensions For arm circumference of 22-34 cm (Special size to be ordered separately)
Package Content Cuff, Instruction Manual, Battery Set, Warranty Card

Note: Subject to modification without prior notice.

STORAGE & MAINTENANCE

Keep away the unit from direct sunlight, extreme temperatures, humidity or moisture.

Use a dry, soft cloth to clean the unit, or if desired, use a cloth lightly dampened with water.

Do not use alcohol, benzene, thinner or other volatile liquids to clean the unit.

Do not wash or expose the arm cuff to liquid.

Remove batteries from the unit when it will not be used for more than 3 months.



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

For further information on recycling points contact the local authorities, the local recycling center or the shop where the product was purchased. If the equipment is not disposed of correctly, fines or penalties may be applied in accordance with the national legislation and regulations.

GIMA WARRANTY CONDITIONS

Congratulations for purchasing a GIMA product.

This product meets high qualitative standards both as regards the material and the production. The warranty is valid for 12 months from the date of supply of GIMA.

During the period of validity of the warranty, GIMA will repair and/or replace free of charge all the defected parts due to production reasons. Labor costs and personnel traveling expenses and packaging not included. All components subject to wear are not included in the warranty.

The repair or replacement performed during the warranty period shall not extend the warranty.

The warranty is void in the following cases: repairs performed by unauthorized personnel or with non-original spare parts, defects caused by negligence or incorrect use.

GIMA cannot be held responsible for malfunctioning on electronic devices or software due to outside agents such as: voltage changes, electro-magnetic fields, radio interferences, etc.

The warranty is void if the above regulations are not observed and if the serial code (if available) has been removed, cancelled or changed.

The defected products must be returned only to the dealer the product was purchased from. Products sent to GIMA will be rejected.